



ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

www.atark-bg.com

Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума“, бл.122, вх.Е, тел: 02 / 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153, e-mail: atark@mail.orbitel.bg

Шоурум: София, жк "Лагера", бул. „Цар Борис III“, бл.44 - партерен етаж, тел./факс: 02 / 951 5297, 958 1781, e-mail: showroom@atark-bg.com

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №1, тел./факс: 02 / 936 8078

Индикаторни блокове, производство на CAS Corporation – Южна Корея

Модели NT-200S и NT-201S



NT-200S



NT-201S



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус от неръждаема стомана, степен на защита IP65.
- Възможност за монтаж на индикаторния блок на работен плот или стена.
- Дисплей:
 - Модел NT-200S: LED дисплей, 6 символа, 25мм височина на символите;
 - Модел NT-201S: LCD дисплей с подсветка, 6 символа, 24мм височина на символите.
- Функции:
 - Модел NT-200S: Нулиране, Тарирание, Изобразяване на нето и бруто тегло, Изпращане на данни към периферно устройство, Отпечатване на потребителско съобщение, Блокиране на бутони, Ограничаване на достъпа до настройка с потребителска парола.
 - Модел NT-201S: Нулиране, Тарирание, Изобразяване на нето и бруто тегло, Сравнителна функция, Броячна функция, Измерване в %, Съхраняване на ID номер на товар (от 00 до 19), Съхраняване на тара тегло под ID номер (от 00 до 19), Отпечатване на потребителско съобщение, Изпращане на данни към периферно устройство, Блокиране на бутони, Ограничаване на достъпа до настройка с потребителска парола.

- Възстановяване на системата при моментно прекъсване на захранването.
- Опростена цифрова калибровка.
- Интерфейс RS-232 за връзка с периферно устройство (принтер или РС).
- Работна температура: от -10°C до +40°C.
- Размери на корпуса: 200 x 53 x 130мм.
- Захранване: Адаптор DC 9V, 600mA.
- Нето тегло: 1кг.

Опция: Интерфейс RS-442/485